



Montagehöhe h mit Keramik und Nutzerwünschen abstimmen.

Mounting height h has to be set individually according to mounting situation and user request.

La hauteur de montage h doit être réglée individuellement en fonction de la situation de montage et demande de l'utilisateur.

L'altezza di montaggio deve essere impostata individualmente durante la fase di montaggio e su richiesta dell'utente.



